

# Mehrwertsteuerumstellung für Vectron Kassen

1. Chefschlüssel anmelden
2. Taste „Modus“ drücken
3. Menüpunkt „Programmieren“ auswählen (mit Enter bestätigen)
4. Menüpunkt „Finanzen etc“ auswählen (mit Enter bestätigen)
5. Menüpunkt „Steuersätze“ auswählen (mit Enter bestätigen)
6. In jeder Spalte die MwSt von „19“ auf „16“ und von „7“ auf „5“ ändern (Sie kommen mit der Feldtaste „→“ auf die Zahl und mit „Enter“ in die nächste Spalte)
7. 3x Taste „ESC“ drücken

Viel Erfolg und bleiben Sie gesund.

Ihr Registrierkassen Bauer Team

Dies ist eine kostenlose Hilfestellung.

Selbstverständlich steht auch unser telefonischer Support zur Verfügung, bitte haben Sie Verständnis, dass hierfür eine Dienstleistungspauschale in Höhe von € 19,00 z.z.g. MwSt berechnet wird.